


# Ablesebeispiele



## Heiz- und Warmwasserkostenverteiler

- **Geräte-** und **Skalen-Nr.** protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten, Warmwasserkostenverteiler von unten nach oben ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit notieren.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W=Warmwasser K=Kaltwasser	Skalen-Nr. Bewertung	Linke Skale Prüfzahl	Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand	Raum	Kennfarbe	Stichtag	Einheit	Aktueller Verbrauch
CX567		86	10,7	15,0	KUE	rot			


## Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen. Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus.



- # 69415 Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige **Gerätenummer**.
- : 143\*17 Das Dreieck trennt die **Bewertung** (links) von der **Prüfzahl** (rechts).
- 827 Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **Vorjahresverbrauch**.
- |→ 324 Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **aktuellen Verbrauch**. *Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.*


Serien-Nr. Geräte-Nr.	W=Warmwasser K=Kaltwasser	Skalen-Nr. Bewertung	Linke Skale Prüfzahl	Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand	Raum	Kennfarbe	Stichtag	Einheit	Aktueller Verbrauch
69415		143	17	827	KUE				324



## Wärmezähler

**Geräte-Nr., Zählerstand** mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen. Bei elektronischen Wärmezählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W=Warmwasser K=Kaltwasser	Skalen-Nr. Bewertung	Linke Skale Prüfzahl	Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand	Raum	Kennfarbe	Stichtag	Einheit	Aktueller Verbrauch
123456				1,257	BAD			MWh	



## Wasserzähler

**Geräte-Nr., Zählerstand** mit zwei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen. Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W=Warmwasser K=Kaltwasser	Skalen-Nr. Bewertung	Linke Skale Prüfzahl	Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand	Raum	Kennfarbe	Stichtag	Einheit	Aktueller Verbrauch
46602492	K			246,36	BAD			m <sup>3</sup>	